## ZX Evolution Обновление прошивок

#### Оглавление

1 Назначение	2
2 Обновление с помощью SD-карты	2
3 Обновление с помощью нуль-модемного кабеля	3
4 Пример загрузки с помощью нуль-модемного кабеля из программы HyperTerminal	4

(версия от 04.02.2010)

www.nedopc.com

### 1 Назначение

Базовый загрузчик (boot loader) предназначен для обновления flash-памяти периферийного контроллера (ATMEGA128) компьютера ZX Evolution.

Во flash-памяти периферийного контроллера хранятся данные для FPGA и программное обеспечение самого контроллера, что в совокупности являются конфигурацией компьютера ZX Evolution. Базовый загрузчик позволяет пользователю самостоятельно обновлять конфигурацию компьютера.

Официальные конфигурации ZX Evolution доступны с сайта разработчика (<u>www.nedopc.com</u>). Но возможна загрузка альтернативных конфигураций от других разработчиков.

Имеется два способа загрузить прошивки в компьютер:

- используя SD-карту;
- посредством нуль-модемного кабеля.

#### 2 Обновление с помощью SD-карты

- 1. В корневую директорию на SD-карточку (ММС-карточки не поддерживаются), отформатированную в FAT12, FAT16 или FAT32, запишите файл прошивки (ZXEVO\_FW.BIN) и установите её в картодержатель на плате ZX Evo.
- 2. Удерживая нажатой кнопку SoftReset, включите питание компьютера (или кратковременно нажмите HardReset, если компьютер уже включен).

Через несколько секунд компьютер загрузится уже с новой прошивкой.

Процесс обновления никак не отображается на экране. Об ошибках можно судить по светодиоду PWR LED (VD6) и сигналу бипера. Количество сигналов бипера указывает на одну из возможных проблем:

- 1 сигнал не обнаружена SD-карта;
- 2 сигнала ошибка чтения сектора;
- 3 сигнала не найдена файловая система на SD-карте;
- 4 сигнала не найден файл прошивки;
- 5 сигналов файл прошивки повреждён.

Более интерактивный и информативный способ обновления через RS-232.

#### **3** Обновление с помощью нуль-модемного кабеля

- 1. Соедините разъём RS-232 нуль-модемным кабелем с СОМ-портом другого компьютера, на котором запустите терминальную программу (настройки: скорость 115200, без проверки четности, 8 бит, 2 стоп-бита, без управления потоком)
- 2. Удерживая нажатой кнопку SoftReset, включите питание компьютера (или кратковременно нажмите HardReset, если компьютер уже включен).
- 3. После появления надписи «Try update from RS-232...» стартуйте передачу файла прошивки (ZXEVO FW.BIN) протоколом X-Modem-CRC.

По окончании загрузки компьютер загрузится уже с новой прошивкой.

X2 X1 Цепь Цепь RXD 2 RXD 2 TXD 3 3 TXD 5 5 GND GND

Может использоваться упрощенный кабель из трёх проводов.

X1, X2 - D-Sub9F



# 4 Пример загрузки с помощью нуль-модемного кабеля из программы HyperTerminal

Один конец кабеля подключите к разъёму RS-232 на плате ZX Evolution, другой к СОМпорту PC.

Запустите HyperTerminal.

К	орзина								
	<b>**</b>	Программы	, 📾	Стандартные	• [	🖬 Связь	Þ	6	HyperTerminal
	-		۲	Internet Explorer	l	🛐 Командная строка		30	Мастер беспроводной сети
	3	Документы	• 🕑	Проигрыватель Windows Media		×		٠	Мастер настройки сети
5	7.	Hanna Mua		×	1				Мастер новых подключений
Ē	1	пастроика	Τ					٩	Сетевые подключения
Ш		Найти							
	-								

Если Вы до сего момента ни разу не пользовались HyperTerminal-ом, то но задаст пару странных вопросов.

Установите галочку и ответе, например, «Да».



Введите цифры в поле «Телефонный код города» (иначе запрос будет повторяться при каждом запуске).



Задайте имя «подключения». Все дальнейшие настройки можно сохранить в файле с этим именем и не вводить каждый раз заново.

Описание подключения 🔋 🗙
Новое подключение
Введите название подключения и выберите для него значок:
<u>Н</u> азвание:
Обновить ZX E vo через СОМ-порт
<u>З</u> начок:
ОК Отмена

Выберите из списка порт, к которому вы подключили кабель.

Подключение		? ×
	Емо через СОМ-порт	
Введите сведения от	гелефонном номере:	
<u>С</u> трана или регион:	Россия (7)	V
Код <u>г</u> орода:	495	
Номер <u>т</u> елефона:		
Подключаться через	COM1	•
	ОК Отмена	

Установите параметры порта, как показано на картинке.

Свойства: СОМ1	? ×
Параметры порта	
<u>С</u> корость (бит/с): 115200	[
<u>Б</u> иты данных: 8	
Цетность: Нет	1
Стоповые биты: 2	1
<u>У</u> правление потоком: Нет	
Восстановить умолчани	я
ОК Отмена При <u>м</u>	іенить

Удерживая нажатой кнопку SoftReset, включите питание ZX Evo. После появления заставки отпустите кнопку SoftReset.

#### ZX Evolution. Обновление прошивок.



Выберите файл прошивки (ZXEVO\_FW.BIN), выберите протокол «X-Modem» и кликните «Отправить».

🔲 Отправка файла	? ×
Папка: F:\	
<u>И</u> мя файла:	
F:\ZXEVO_FW.BIN	<u>О</u> бзор
Протокол:	
Xmodem	<b>•</b>
[Отправить] Закрыть	Отмена

Примечание: Если вы не начнёте передачу файла в течении 1 минуты, то ZX Еvo выйдет из режима обновления и просто запустится со старой прошивкой.

Процесс обновления занимает буквально несколько секунд.

Xmodem or	правка файла: Обновить ZX Еуо через СОМ-порт
Отправка:	F:VZXEV0_FW.BIN
Пакет:	81 Контроль ошибок: СВС
Повторы:	0 Всего повторов: 0
Ошибки:	
Файл:	10 КБ из 24 КБ
Прошло:	00:00:03 Осталось: 00:00:04 Скорость: 3200 симв/

При успешном обновлении в окне терминала появится строчка с её идентификатором, а компьютер запускается уже с новой прошивкой.

